



Imou

Quick Start Guide

V1.0.0



English

1 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see **part 1**.

2 Get the Imou Life App

Scan the QR code on **part 2** or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see **part 3**).

LED Status	Device Status
Green	Flashing: Ready to set up the device Solid: Working properly
Red	Flashing: Network disconnected Failed to set up the device
	Solid: Booting Device malfunction
Green & Red	Alternating: Updating firmware
Off	Power off LED turned off

1 If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

Deutsch

1 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in **Abschnitt 1**.

2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code in **Abschnitt 2** oder suchen Sie nach „Imou Life“, um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe **Abschnitt 3**).

LED-Status	Gerätestatus
Grün	Blinkend: Bereit zur Einrichtung des Gerätes Durchgehend: Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend: Netzwerk getrennt Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
	Durchgehend: Gerät fährt hoch Gerätestörung
Grün und rot	Abwechselnd: Firmware wird aktualisiert
Aus	/ Ausgeschaltet LED ausgeschaltet

1 Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

Français

1 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir **partie 1**.

2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR à la **partie 2** ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir **partie 3**).

État du voyant	État de l'appareil
Vert	Clignotant: Prêt à configurer l'appareil Fixe: Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant: Réseau déconnecté Échec de la configuration de l'appareil
	Fixe: Démarrage Défaillance de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif: Le microprogramme est en cours de mise à jour
Éteint	/ Arrêt LED s'allume

1 Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

Nederlands

1 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie **deel 1**.

2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code op **deel 2** of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera instellen

Use the app to scan the QR code on the device or on the cover of this guide and follow the instructions on the screen to complete the installation (see **part 3**).

LED-status	Apparaatstatus
Groen	Knipperend: Apparaat is gereed voor installatie Continue aan: Werkt perfect
Rood	Knipperend: Netwerkverbinding verbroken Apparaat installeren mislukt
	Continue aan: Bezigt met opstarten Apparaat storing
Groen & Rood	Afwisselend: Firmware bijwerken
Uit	/ Uitzetten LED uitgeschakeld

1 Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

Español

1 Instale la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el **apartado 1**.

2 Descargue la aplicación Imou Life

Escanee el código QR en el **apartado 2** o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

3 Configure el dispositivo

Use the application to scan the QR code on the device or on the cover of this guide and follow the instructions on the screen to complete the configuration (consult **part 3**).

Estado del led	Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo: Listo para configurar el dispositivo Fijo: Funciona correctamente
Rojo	Parpadeo: Red desconectada Fallo al configurar el dispositivo
	Fijo: Arranque Avería del dispositivo
Verde y rojo	Alternante: Actualizando firmware
Apagado	/ Apagándose LED apagado

1 Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

Português

1 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a **secção 1**.

2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR na **secção 2** ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a câmara

Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a **secção 3**).

Estado do LED	Estado do dispositivo
Verde	A piscar: Pronto para configurar o dispositivo Fixo: A funcionar corretamente
Vermelho	A piscar: Rede desligada Falha ao configurar o dispositivo
	Fixo: Arranque Avaria do dispositivo
Verde e vermelho	Alternado: A atualizar o firmware
Desligado	/ Encerramento LED desligado

1 Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

Italiano

1 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, vedere **parte 1**.

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR **parte 2** o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedere.

3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (vedere **parte 3**).

LED di stato	Stato del dispositivo
Verde	Lampeggiante: Dispositivo pronto per la configurazione Fisso: Funzionamento corretto
	Lampeggiante: Rete disconnessa Configurazione del dispositivo non riuscita
Rosso	Avvio: Malfunzionamento del dispositivo
	Fisso: Aggiornamento firmware
Verde e rosso	Alternati: Spegnimento LED spento

1 Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

Polski

1 Montaż kamery

Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z **częścią 1**.

2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanować kod QR **znajdujący się w 2. części** lub wyszukać aplikację „Imou Life”, aby ją pobrać i zainstalować. Załóż konto i zalogować się.

3 Konfiguracja kamery

Zeskanować kod QR, znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (zapoznać się z **częścią 3**).

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia
Zielony	Światło migające: Gotowość do konfigurowania urządzenia
	Światło stałe: Prawidłowa praca
Czerwony	Światło migające: Rozłączono z siecią Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
	Światło stałe: Uruchamianie Usterka urządzenia
Zielony i czerwony	Światło naprzemiennie: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wyłączone	/ Wylączenie Dioda LED wyłączona

1 W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 s. Dioda LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

Türkçe

1 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığını üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayrıntılı kurulum süreci için lütfen **bkz. bölüm 1**.

2 Imou Life Uygulamasının Edinilmesi

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu **bölüm 2'de** taratın veya "Imou Life" arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.






3 Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu kılavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (**bkz. bölüm 3**).

LED Durumu	Cihaz durumu
Yeşil	Yanıp sönmeye Sabit: Cihaz kurulmaya hazır Düzenli çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönmeye Sabit: Ağ bağlantısı kesildi Cihaz kurulumu yapılmadı
	Onüçleme: Cihaz arızası
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü: Donanım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	/ Kapatma LED kapatıldı

1 Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun. Kamera açılırken LED sabit kırmızıya döner.

TZ.00350771



Svenska

1 Montering av kameran

Säkerställ att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt.
Se del 1 för detaljerat installationsförfarande.

2 Skaffa Imou Life-appen

Skanna QR-koden **på del 2** eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurera kameran

Skanna QR-koden på enheten eller på guidens överdel med appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigureringen (**se del 3**).

Lysdiodens status	Enhets status	
Grön	Blinkar	Redo att konfigurera enheten
	Fast sken	Fungerer korrekt
	Blinkar	Nätverk fränkopplat
	Fast sken	Det gick inte att konfigurera enheten
Röd	Startar	Startar
	Fast sken	Enhetsfel
Grön och röd	Växlar	Uppdaterar firmware
		Avstängd
Släckt	/	Lysdiod släckt

i Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i 10 sekunder. Lysdioden lyser med fast rött sken när kameran startar upp.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Slovenčina

1 Inštalácia kamery

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery. Podrobný postup montáže uvádza **časť 1**.

2 Získanie aplikácie Imou Life

Naskenujte kód QR **v časti 2** alebo vyhľadajte „Imou Life“ a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

3 Nastavenie kamery

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie (**pozrite si časť 3**).

Stav LED	Stav zariadenia	
Zelená	Blikanie	Pripravené na nastavenie zariadenie
	Neprerušovane	Funguje správne
	Blikanie	Sieť odpojená
	Neprerušovane	Nepodarilo sa nastaviť zariadenie
Červená	Startar	Spúšťanie
	Fast sken	Zlyhanie zariadenia
Zelená a červená	Striedanie	Aktualizácia firmvéru
		Vypnuté
Vypnuté	/	LED je vypnuté

i Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 10 s. Pri spúšťaní kamery bude indikátor LED svietiť neprerušovane načerveno.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Lietuvių

1 Kameros įrengimas

Išitikinkite, kad tvirtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnj už kamerą svorį. Išsamią informaciją apie įrengimo procesą žr. **1 dalyje**.

2 Gaukite „Imou Life“ programą

Nuskaitykite QR kodą **2 dalyje** arba ieškokite „Imou Life“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

3 Nustatykite kamerą

Naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą, esantį ant įrenginio korpuso arba šio vadovo viršelyje, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąrangą (**žr. 3 dalį**).

LED būseną	Įrenginio būseną	
Žalia	Blykčioja	Parengta nustatyti įrenginį
	Šviečia	Veikia tinkamai
	Blykčioja	Tinklas atjungtas
	Šviečia	Įrenginio nustatytį nepavyko įkraunama
Raudona	Startar	Įrenginys blogai veikia
	Fast sken	Programinės aparatinės įrangos naujinimas
Žalia ir raudona	Katalojasi	Maitinimas išjungtas
		LED išjungtas
Nedega	/	LED išjungtas

i Jei reikia iš naujo nustatyti kamerą, paspauskite ir 10 s palaikykite nuspaudę nustatymo iš naujo mygtuką. Kai kamera perkraunama, LED pradeda šviesti raudonai.

Dansk

1 Installation af kameraet

Kontroller, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt. For nærmere oplysninger om fremgangsmåden, **se afsnit 1**.

2 Hent appen Imou Life

Scan QR-koden **se afsnit 2**, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

3 Opsætning af kameraet

Scan QR-koden på enhedens kabinet eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg dernæst vejledningen på skærmen for at færdiggøre opsætningen (**se afsnit 3**).

LED-status	Enhedsstatus	
Grøn	Blinker	Klar til opsætning af enheden
	Ensfarvet	Fungerer korrekt
	Blinker	Netværk afbrudt
	Ensfarvet	Opsætning af enhed mislykkedes
Rød	Startar	Startar op
	Fast sken	Fejlfunktion på enhed
Grøn og rød	Skiftevis	Opdaterer firmware
		Sluk
Fra	/	LED-kontrollampe slukket

i Hvis du skal nulstille kameraet, skal du trykke på nulstillingsknappen i 10 sekunder. LED-kontrollampen lyser konstant rødt, når kameraet starter.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Srpski

1 Postavite kameru

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere. Detalje o postupku postavljanja potražite u **1. delu**.

2 Nabavite aplikaciju Imou Life

Skenirajte QR kod **u 2. delu** ili potražite „Imou Life“, pa preuzmite i instalirajte aplikaciju. Otvorite nalog i prijavite se.

3 Podesite kameru

Pomoću aplikacije skenirajte QR kod na kućištu uređaja ili na naslovnoj stranici ovog vodiča, a zatim pratite uputstva na ekranu kako biste dovršili podešavanje (**pogledajte 3. deo**).

Status LED lampice	Status uređaja	
Zelena	Treptanje	Uređaj je spreman za konfigurisanje
	Bez prekida	Pravilan rad
	Treptanje	Ne postoji veza sa mrežom
	Bez prekida	Konfigurisanje uređaja nije uspeo
Crvena	Startanje	Podizanje sistema
	Fast sken	Uređaj je neispravan
Zelena i crvena	Striedanie	Ažuriranje firmvera
		Isključivanje
Isključeno	/	LED lampica je isključena

i Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 10 sekundi. LED lampica svetli crveno bez prekida kad se kamera ponovo pokreće.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ελληνικά

1 Εγκατάσταση της κάμερας

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στήριξης είναι αρκετά ισχυρή ώστε να κρατάει τρεις φορές το βάρος της κάμερας. Για τη λεπτομερή διαδικασία εγκατάστασης, **βλ. μέρος 1**.

2 Αποκτήστε την εφαρμογή Imou Life

Σαρώστε τον κωδικό QR **στο μέρος 2** ή αναζητήστε το «Imou Life» για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε.

3 Ρύθμιση της κάμερας

Σαρώστε τον κωδικό QR στο σώμα της συσκευής ή στο εξώφυλλο αυτού του οδηγού με την εφαρμογή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση (**βλ. μέρος 3**).

Κατάσταση LED	Κατάσταση συσκευής	
Πράσινο	Αναβοσβήνει	Ετοιμότητα για ρύθμιση της συσκευής
	Συμπλαγές	Κανονική λειτουργία
	Αναβοσβήνει	Δίκτυο αποσυνδεδεμένο
	Συμπλαγές	Αποτυχία ρύθμισης της συσκευής
Κόκκινο	Startar	Εκκίνηση
	Fast sken	Δυσλειτουργία συσκευής
Πράσινο και Κόκκινο	Εναλλασσόμενο	Ενημέρωση υλικολογισμικού
		Απενεργοποιημένη
Απενεργοποιημένη	/	Ακτινοβολία LED απενεργοποιημένο
Nedega	/	LED isključeno

i Σε περίπτωση που χρειάζεται να επαναφέρετε την κάμερα, πιητήστε παρατεταμένα το κουμπί επικοινωνίας για 10 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED γίνει σταθερά κόκκινη κατά την εκκίνηση της κάμερας.

Norsk

1 Montere kameraet

Sørg for at monteringsoverflaten er sterk nok til å holde tre ganger vekten til kameraet. Se **del 1** for detaljert installasjonsprosess.

2 Hent Imou Life-appen

Skanne QR-koden **på del 2** eller søk etter «Imou Life» for å laste ned og installere appen. Opprett en konto og logg inn.

3 Oppsett av kameraet

Skann QR-koden på hoveddelen av enheten eller på omslaget til denne veiledningen med appen. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet (**se del 3**).

LED-status	Enhets status	
Grønn	Blinkende	Klar til å konfigurere enheten
	Fast	Fungerer som det skal
	Blinkende	Nettverk frakoblet
	Fast	Oppsettet av enheten mislyktes
Rød	Startar	Oppstart
	Fast	Enhetsfeil
Grønn og rød	Vekslende	Oppdaterer fastvaren
		Slå av
Av	/	LED slått av

i Hvis du må tilbakestille kameraet, trykker og holder du tilbakestillingsknappen i 10 s. LED-lyset lyser konstant rødt når kameraet starter opp.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Română

1 Instalarea camerei

Asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de puternică pentru a susține de trei ori greutatea camerei. Pentru un proces de instalare detaliat, vă rugăm să continuați prin **a se vedea partea 1**.

2 Descărcați aplicația Imou Life

Scanați codul QR **partea 2** sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

3 Configurați camera

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea (**a se vedea partea 3**).

Stare LED	Stare dispozitiv	
Verde	Intermitent	Pregătit pentru configurarea dispozitivului
	Solid	Funcționează corespunzător
	Intermitent	Rețeaua este deconectată
	Solid	Configurarea dispozitivului nu a reușit
Roșu	Startar	Porneste
	Fast sken	Defecțiune a dispozitivului
Verde și roșu	Alternativ	Actualizare firmware
		Alimentare oprită
Oprit	/	LED stins

i Dacă trebuie să resetați camera, apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 10 s. LED-ul va deveni roșu continuu când camera va porni.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Български

1 Инсталиране на камерата

Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи три пъти теглото на камерата. За подробности относно процеса на инсталиране вижте **вижте част 1**.

2 Изгледте приложението Imou Life

Сканирайте QR кода (**на част 2**) или потърсете „Imou Life“, за да изгледите и инсталирате приложението. Създайте акаунт и влезте в него.

3 Настройване на камерата

Сканирайте QR кода, посочен на корпуса на устройството или на корицата на настоящите нарътствия за приложението и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката (**вижте част 3**).

Светлинен индикатор за състояние	Състояние на устройството	
Зелен	С примигване	Готовност за настройка на устройството
	Плътно	Работи изправно
	С примигване	Изключена мрежа
	Плътно	Неуспешно настройване на устройството
Червено	Startar	Стартиране
	Fast sken	Неизправност в устройството
Зелено и червено	Променящ се	Актуализиране на фирмуера
		Изключване
Изкл	/	Изключен светлинен индикатор

i Ако е необходимо да нулирате камерата, натиснете и задръжте бутона за нулиране за 10 секунди. Светлинният индикатор светва в плътен червен цвят при зареждане на камерата.

Suomi

1 Asenna kamera

Varmista, että asennuspinta on riittäväen vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti. Katso tarkemmat asennustiedot **osasta 1**.

2 Asenna Imou Life -sovellus

Skannaa QR-koodi **osassa 2** tai etsi nimellä "Imou Life" ladataksesi ja asentaaaksesi sovelluksen. Luo tili ja kirjaudu sisään.

3 Kameran määrittäminen

Skannaa laitteen rungossa tai tämän oppaan kannessa oleva QR-koodi sovelluksella ja suorita sitten määrittys loppuun noudattamalla näyttön ohjeita (**katso osa 3**).

LED-tila	Laitteen tila	
Vihreä	Vilkkuva	Valmis määrittämään laitteen
	Kiinteä	Toimii oikein
	Blinkuva	Verkkoysteys katkaistu
	Kiinteä	Laitteen määrittäminen epäonnistui
Punainen	Startar	Startar
	Fast sken	Käynnistyy
	Fast	Laitteen toimintahäiriö
Vihreä ja punainen	Vaihtuva	Laiteohjelmiston päivitys
		LED suljettu
Pois	/	LED sammutettu

i Jos sinun täytyy nollata kamera, pidä nollauspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan. LED palaa punaisena, kun kamera käynnistyy uudelleen.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Magyar

1 Kamera felszerelése

Ellenőrizze, hogy a szerelési felület képes-e megtartani a kamera súlyának háromszorosát. A részletes telepítési folyamatot **lásd: 1. rész**.

2 Töltse le az Imou Life alkalmazást

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot **lásd: 2. rész**, vagy keressen rá az „Imou Life“-ra. Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.

3 A kamera beállításá

Olvassa be az eszközön vagy az útmutató borítóján található QR-kódot az alkalmazással, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez (**lásd: 3. rész**).

LED állapot	Készülék állapota	
Zöld	Villogó	A készülék telepítésre készen
	Folyamatos	Megfelelő működés
	Villogó	Nincs hálózati kapcsolat
	Folyamatos	Nem sikerült a készülék telepítése
Vörös	Startar	Indítás
	Fast sken	Készülékhiba
Zöld+Vörös	Váltakozó	Belső vezérlőprogram frissítése
		Kikapcsolás
Ki	/	LED kikapcsolva

i Ha újra szeretné indítani a kamerát, nyomja le a reset gombot 10 másodpercre. Az indítás közben a LED folyamatos vörös színben világít.

					
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Slovenščina

1 Namestitev kamere

Prepričajte se, da je montážna površina dovolj močna, da zdrži trikratno težo kamere. Za podrobni postopek namestitve glejte **1. del**.

2 Pridobite aplikacijo Imou Life

Skenirajte kodo QR **2. del** ali poiščite "Imou Life" za prenos in namestitev aplikacije. Ustavrite račun in se prijavite.

3 Nastavitev kamere

Skenirajte kodo QR na ohišju naprave ali na naslovnici tega vodnika z aplikacijo, nato pa sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve (**glejte 3. del**).

Stanje LED diode	Status naprave	
Zelena	Utrpajoče	Pripravljeno za nastavitev naprave
	Neprekinjeno	Deluje pravilno
	Utrpajoče	Delovanje prekinjeno
	Neprekinjeno	Naprave ni bilo mogoče nastaviti
Rdeča	Startar	Zagon
	Fast sken	Okvara naprave
Zelena in rdeča	Izmenično	Posodobljanje strojne programske opreme
		LED izključeno
Izključeno	/	Izključena

i Če morate ponastaviti kamero, pritisnite in držite gumb za ponastavitev. Ko se kamera zažene, LED dioda sveti rdeče.

תירב

1 התקן את המצלמה

בדוק כדי לוודא שמסעט ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמשקלם פי שלושה ממשקל המצלמה. לעיון בהוראות התקה מפורטות **ראה חלק 1**.

2 קבלת האפליקציה Imou Life

סרוק את קוד QR **בחלק 2** או חפש אחר היישומן "Imou Life" כדי להוריד את היישומן ולהתקין אותו. יש ליצור חשבון ולהתחבר.

3 כינון המצלמה

סרוק עם היישומן את קוד QR שעל גוף ההתקן או על העטיפה של המדריך הזה ובצע את ההוראות המוקרות על המסך כדי להשלים את הכינון (**ראה חלק 3**).

סטטוס נורית LED	סטטוס התקן	
ירוק	מבבהב	מוכן לכינון ההתקן
	באופן רציף	פועלת כשורה
	מבהבה	רשת מנותקת
	באופן רציף	התקנת המכשיר כושלה
אדום	אתחול	Start