



Imou

Quick Start Guide

V1.0.1



service.global@imoulife.com
<https://www.imoulife.com/support/faq>
<https://www.imoulife.com>
 @imouglobal

English

1 Power On the Camera

Connect the camera to power (see part 1).

2 Get the Imou Life App

Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.

3 Set Up the Camera

Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).

4 Install the Camera

Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

LED Status	Device Status	
Green	Flashing	Ready to set up the device
	Solid	Working properly
Red	Flashing	Network disconnected
	Solid	Failed to set up the device
		Booting
Green & Red	Alternating	Updating firmware
Off	/	Power off
		LED turned off

1 If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

Deutsch

1 Schalten Sie die Kamera ein

Verbinden Sie die Kamera mit der Stromquelle (siehe Teil 1).

2 App Imou Life erhalten

Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.

3 Richten Sie die Kamera ein

Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).

4 Kamera installieren

Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

LED-Status	Gerätstatus	
Grün	Blinkend	Bereit zur Einrichtung des Gerätes
	Durchgehend	Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend	Netzwerk getrennt
	Durchgehend	Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
		Gerät fährt hoch
Grün und rot	Abwechselnd	Firmware wird aktualisiert
Aus	/	Ausgeschaltet

1 Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

Français

1 Allumer la caméra

Reliez la caméra à l'alimentation (voir section 1).

2 Obtenir l'appli Imou Life

Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.

3 Configuration de la caméra

Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).

4 Installez la caméra

Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

État du voyant	État de l'appareil	
Vert	Clignotant	Prêt à configurer l'appareil
	Fixe	Fonctionne correctement
Rouge	Clignotant	Réseau déconnecté
	Fixe	Échec de la configuration de l'appareil
		Démarrage
Vert et rouge	Alternatif	Le microprogramme est en cours de mise à jour
Éteint	/	Arrêt
		LED s'allume

1 Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.

Nederlands

1 Schakel de camera in

Verbind de camera met de voeding (zie deel 1).

2 Download de Imou Life App

Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.

3 De camera instellen

Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).

4 De camera installeren

Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

LED-status	Apparaatstatus	
Groen	Knipperend	Apparaat is gereed voor installatie
	Continue aan	Werk perfect
Rood	Knipperend	Netwerkverbinding verbroken
	Continue aan	Apparaat installeren mislukt
		Bezig met opstarten
Groen & Rood	Afwisselend	Firmware bijwerken
Uit	/	Uitzetten
		LED uitgeschakeld

1 Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

Español

1 Encienda la cámara

Conecte la cámara a la corriente (véase la parte 1).

2 Descargue la aplicación Imou Life

Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.

3 Configure el dispositivo

Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).

4 Instale la cámara

Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

Estado del led	Estado del dispositivo	
Verde	Parpadeo	Listo para configurar el dispositivo
	Fijo	Funciona correctamente
Rojo	Parpadeo	Red desconectada
	Fijo	Fallo al configurar el dispositivo
		Arranque
Verde y rojo	Alternante	Actualizando firmware
Apagado	/	Apagándose
		LED apagado

1 Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

Português

1 Ligar a câmara

Ligar a câmara à alimentação elétrica (consulte a secção 1).

2 Obter a aplicação Imou Life

Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.

3 Configurar a câmara




Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).

4 Instalar a câmara

Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

Estado do LED	Estado do dispositivo	
Verde	A piscar	Pronto para configurar o dispositivo
	Fixo	A funcionar corretamente
Vermelho	A piscar	Rede desligada
	Fixo	Falha ao configurar o dispositivo
		Arranque
Verde e vermelho	Alternado	A atualizar a firmware
Desligado	/	Encerramento
		LED desligado

1 Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.



Italiano

1 Accendere la telecamera

Collegare la telecamera alla fonte di alimentazione (vedere parte 1).

2 Scaricare l'app Imou Life

Scansionare il codice QR parte 2 o cercare "Imou Life" per scaricare e installare l'app. Creare un account e accedervi.

3 Impostazione della telecamera

Eseguire la scansione del codice QR sul corpo del dispositivo o sulla copertina di questa guida con l'app, quindi seguire le istruzioni visualizzate per completare la configurazione (vedere parte 3).

4 Installazione della telecamera

Verificare che la superficie di montaggio sia abbastanza solida da reggere almeno tre volte il peso della telecamera. Per le istruzioni di installazione dettagliate, vedere parte 4.

LED di stato	Stato del dispositivo	
Verde	Lampeggiante	Dispositivo pronto per la configurazione
	Fisso	Funzionamento corretto
Rosso	Lampeggiante	Rete disconnessa
	Fisso	Configurazione del dispositivo non riuscita
		Avvio
Verde e rosso	Alternati	Aggiornamento firmware
Disattivo	/	Spegnimento
		LED spento

1 Se occorre ripristinare la telecamera, tenere premuto il pulsante di reset per 10 secondi finché il LED non emette una luce rossa fissa mentre la telecamera si riavvia.

Polski

1 Włącz kamerę

Podłącz kamerę do zasilania (patrz cz. 1).

2 Pobieranie aplikacji Imou Life

Zeskanować kod QR znajdujący się w 2. części lub wyszukać aplikację "Imou Life", aby ją pobrać i zainstalować. Zalogować się i zalogować się.

3 Konfiguracja kamery

Zeskanować kod QR znajdujący się na obudowie urządzenia lub na okładce niniejszego przewodnika za pomocą aplikacji, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację (zapoznać się z częścią 3).

4 Montaż kamery

Upewnić się, że powierzchnia montażowa jest wystarczająco mocna, aby pomieścić trzykrotnie większą wagę niż waga kamery. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury instalacji, należy zapoznać się z częścią 4.

Wskaźnik stanu	Stan urządzenia	
zielony	Światło migające	Gotowość do konfigurowania urządzenia
	Światło stałe	Prawidłowa praca
Czerwony	Światło migające	Rozłączono z siecią
	Światło stałe	Konfigurowanie urządzenia nie powiodło się
		Uruchamianie
Zielony i czerwony	Światło naprzemienne	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wyłączone	/	Wyłączenie
		Diody LED wyłączone

1 W razie konieczności zresetowania kamery nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez 10 s. Diody LED zmieni kolor na czerwony, podczas gdy kamera będzie się ponownie uruchamiać.

Türkçe

1 Kamerayı Açın

Kamerayı güce bağlayın (bkz. bölüm 1).

2 Imou Life Uygulamalarını Edinilmesi

Uygulamayı indirip yüklemek için QR kodunu bölüm 2'de taratın veya "Imou Life"ı arayın. Bir hesap oluşturarak oturum açın.

3 Kamerayı Kurma

Cihazın gövdesindeki veya bu klavuzun kapağındaki QR kodunu uygulamayla taratın ve ardından kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin (bkz. bölüm 3).

4 Kamera Kurulumu

Montaj yüzeyinin kameranın ağırlığının üç katını taşıyacak kadar güçlü olduğundan emin olun. Ayırntılı kurulum süreci için lütfen bkz. bölüm 4.

LED Durumu	Cihaz durumu	
Yeşil	Yanıp sönmeye	Cihazı kurulumaya hazır
	Sabit	Düzgün çalışıyor
Kırmızı	Yanıp sönmeye	Ağ bağlantısı kesildi
	Sabit	Cihaz kurulumu yapılmadı
		Önyükleme
Yeşil ve Kırmızı	Dönüşümlü	Donanım yazılımı güncelleniyor
Kapalı	/	Kapatma
		LED kapatıldı

1 Kamerayı sıfırlamanız gerekirse, sıfırlama düğmesine 10 saniye basılı tutun. Kamera açılırken LED sabit kırmızıya döner.

Svenska

1 Slå på kameran

Anslut kameran till strömförsörjningen **(se del 1)**.

2 Skaffa Imou Life-appen

Skanna QR-koden **på del 2** eller sök efter "Imou Life" för att ladda ner och installera appen. Skapa ett konto och logga in.

3 Konfigurera kameran

Skanna QR-koden på enheten eller på guidens överdel med appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen **(se del 3)**.

4 Montering av kameran

Säkerställ att monteringsytan är tillräckligt hållfast för att hålla tre gånger kamerans vikt. **Se del 4** för detaljerat installationsförfarande.

Lysdiodens status	Enhetens status	
Grön	Blinkar Fast sken	Redo att konfigurera enheten <p>Fungerar korrekt</p>
Röd	Blinkar Fast sken	Nätverk frånkopplat <p>Det gick inte att konfigurera enheten</p>
Grön och röd	Växlar	Uppdaterar firmware
Släckt	/	Avstängd <p>Lysdiod släckt</p>

1 Om du behöver återställa kameran håller du återställningsknappen intryckt i 10 sekunder. Lysdioden lyser med fast rött sken när kameran startar upp.

Slovenčina

1 Zapnutie kamery

Pripojte kameru k napajaniu **(pozri část 1)**.

2 Získanie aplikácie Imou Life

Naskenujte kód QR **v časti 2** alebo vyhľadajte „Imou Life“ a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Vytvorte si účet a prihláste sa.

3 Nastavenie kamery

Pomocou aplikácie naskenujte kód QR na tele zariadenia alebo na obale tejto príručky a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie **(pozrite si část 3)**.

4 Inštalácia kamery

Skontrolujte, či je montážny povrch dostatočne pevný na to, aby udržal trojnásobnú hmotnosť kamery. Podrobný postup montáže uvádza **časť 4**.

Stav LED	Stav zariadenia	
Zelená	Blikanie Neprerušovane	Prípravene na nastavenie zariadenie <p>Funguje správne</p>
Červená	Blikanie Neprerušovane	Sieť odpojená <p>Nepodarilo sa nastaviť zariadenie</p> <p>Spúšťanie <p>Zlyhanie zariadenia</p></p>
Zelená a červená	Striedanie	Aktualizácia firmvéru
Vypnuté	/	Vypnuté <p>LED je vypnuté</p>

1 Ak potrebujete obnoviť nastavenia kamery, stlačte a podržte tlačidlo na obnovenie nastavenia na 10 s. Pri spúšťaní kamery bude indikátor LED svieťiť neprerušovane načerveno.

Lietuvių

1 Įjunkite kamerą

Prijunkite kamerą prie maitinimo šaltinio **(žr. 1 dalį)**.

2 Gaukite „Imou Life“ programą

Nuskaitykite QR kodą **2 dalyje** arba ieškokite „Imou Life“, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte. Sukurkite paskyrą ir prisijunkite.

3 Nustatykite kamerą

Naudodami programėlę nuskaitykite QR kodą, esantį ant įrenginio korpuso arba šio vadovo viršelyje, tada vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte sąranką **(žr. 3 dalį)**.

4 Kameros įrengimas

Įsitikinkite, kad tvirtinimo paviršius yra pakankamai tvirtas, kad išlaikytų tris kartus didesnj už kamerą svorį. Išsamią informaciją apie įrengimo procesą **žr. 4 dalyje**.

LED būseną	Įrenginio būseną	
Žalia	Blykčioja Šviečia	Parengta nustatyti įrenginį <p>Veikia tinkamai</p>
Raudona	Blykčioja	Tinklas atjungtas <p>Įrenginio nustatytį nepavyko</p>
	Šviečia	Įkraunama <p>Įrenginys blogai veikia</p>
Žalia ir raudona	Kataliojasi	Programinės aparatinės įrangos naujinimas
Nedega	/	Maitinimas išjungtas <p>LED išjungtas</p>

1 Jei reikia iš naujo nustatyti kamerą, paspauskite ir 10 s palaikykite nuspaudę nustatymo iš naujo mygtuką. Kai kamera perkraunama, LED pradeda šviesti raudonai.

Dansk

1 Tænd kameraet

Slut kameraet til strøm **(se afsnit 1)**.

2 Hent appen Imou Life

Scan QR-koden **se afsnit 2**, eller søg efter "Imou Life" for at downloade og installere appen. Opret en konto, og log ind.

3 Opsætning af kameraet

Scan QR-koden på hoveddelen av enheten eller på omslaget til denne vejledning med appen, og følg dernæst vejledningen på skærmen for at færdiggøre opsætningen **(se afsnit 3)**.

4 Installation af kameraet

Kontrollér, at monteringsoverfladen er stærk nok til at bære tre gange kameraets vægt. For nærmere oplysninger om fremgangsmåden, **se afsnit 4**.

LED-status	Enhedsstatus	
Grøn	Blinker Ensfarvet	Klar til opsætning af enheden <p>Fungerer som det skal</p> <p>Fungerer korrekt</p>
Rød	Blinker Ensfarvet	Netværk afbrudt <p>Opsætning af enhed mislykkedes</p> <p>Starter op</p> <p>Fejlfunktion på enhed</p>
Grøn og rød	Skitfevis	Opdaterer firmware
Fra	/	Sluk <p>LED-kontrollampe slukket</p>

1 Hvis du skal nulstille kameraet, skal du trykke på nulstillingsknappen i 10 sekunder. LED-kontrollampen lyser konstant rødt, når kameraet starter.

Norsk

1 Slå på kameraet

Koble kameraet til strøm **(se del 1)**.

2 Hent Imou Life-appen

Skanne QR-koden **på del 2** eller søk etter «Imou Life» for å laste ned og installere appen. Opprett en konto og logg inn.

3 Oppsett av kameraet

Skann QR-koden på hoveddelen av enheten eller på omslaget til denne veiledningen med appen. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet **(se del 3)**.

4 Montere kameraet

Sørg for at monteringsoverflaten er sterk nok til å holde tre ganger vekten til kameraet. Se **del 4** for detaljert installasjonsprosess.

LED-status	Enhetens status	
Grønn	Blinkende Fast	Klar til å konfigurere enheten <p>Fungerer som det skal</p>
Rød	Blinkende Fast	Nettverk frakoblet <p>Oppsettet av enheten mislyktes</p> <p>Oppstart</p> <p>Enhetsfeil</p>
Grønn og rød	Vekslende	Oppdaterer fastvaren
Av	/	Slå av <p>LED slått av</p>

1 Hvis du må tilbake stille kameraet, trykker og holder du tilbake stillingsknappen i 10 s. LED-lyset lyser konstant rødt når kameraet starter opp.

Română

1 Porniți camera

Conectați camera la sursa de alimentare **(consultați partea 1)**.

2 Descărcați aplicația Imou Life

Scanați codul QR **partea 2** sau "Imou Life" pentru a descărca și a instala aplicația. Creați un cont și conectați-vă.

3 Configurați camera

Scanați codul QR de pe corpul dispozitivului sau de pe coperta acestui ghid cu aplicația, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea **(a se vedea partea 3)**.

4 Instalarea camerei

Površina na koju se montira treba da bude dovoljno jaka da nosi težinu tri puta veću od težine kamere. Detalje o postupku postavljanja potražite u **4. delu**.

Status LED lampice	Status uređaja	
Zelena	Treptanje Bez prekida	Uređaj je spreman za konfigurisanje <p>Pravilan rad</p>
	Treptanje	Ne postoji veza sa mrežom <p>Konfigurisanje uređaja nije uspelo</p>
Crvena	Bez prekida	Podizanje sistema <p>Uređaj je neispravan</p>
Zelena i crvena	Naizmenično	Ažuriranje firmvera
Isključeno	/	Isključivanje <p>LED lampica je isključena</p>

1 Ako treba da resetujete kameru, pritisnite dugme za resetovanje i držite ga 10 sekundi. LED lampica svetli crveno bez prekida kad se kamera ponovo pokreće.

Български

1 Включете камерата

Свържете камерата към захранването **(вижте част 1)**.

2 Изтеглете приложението Imou Life

Сканирайте QR кода **(на част 2)** или потърсете „Imou Life“, за да изтеглите и инсталирате приложението. Създайте акаунт и влезте в него.

3 Настройване на камерата

Сканирайте QR кода, посочен на корпуса на устройството или на корицата на настоящите наръчствия за приложението и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката **(вижте част 3)**.

4 Инсталиране на камерата

Уверете се, че монтажната повърхност е достатъчно здрава, за да издържи три пъти теглото на камерата. За подробности относно процеса на инсталиране вижте **вижте част 4**.

Светлинен индикатор за състояние	Състояние на устройството	
Зелен	С примигване	Готовност за настройка на устройството
	Плътно	Работи изправно
Червено	С примигване	Изключена мрежа <p>Неуспешно настройване на устройството</p>
	Плътно	Стартиране <p>Неизправност в устройството</p>
Зелено и червено	Променящо се	Актуализиране на фирмуера
Изкл	/	Изключване <p>Изключен светлинен индикатор</p>

1 Ако е необходимо да нулирате камерата, натиснете и задържте бутон за нулиране за 10 секунди. Светлиният индикатор светва в пълен червен цвят при зареждане на камерата.

Suomi

1 Kytke kameran virta päälle

Liitä kamera virtalähteeseen **(katso osa 1)**.

2 Asenna Imou Life -sovellus

Skannaa QR-koodi **osassa 2** tai etsi nimellä "Imou Life" ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen. Luo tili ja kirjaudu sisään.

3 Kameran määrittäminen

Skannaa laitteen rungossa tai tämän oppaan kanssa oleva QR-koodi sovelluksella ja suorita sitten määrittys loppuun noudattamalla näyttön ohjeita **(katso osa 3)**.

4 Asenna kamera

Varmista, että asennuspinta on riittäväen vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti. Katso tarkemmat asennustiedot **osasta 4**.

LED-tila	Laitteen tila	
Vihreä	Vilkkuva Kiinteä	Valmis määrittämään laitteen <p>Toimii oikein</p>
	Vilkkuva	Verkkoyhteys katkaistu <p>Laitteen määrittäminen epäonnistui</p>
Punainen	Kiinteä	Käynnistyy <p>Laitteen toimintahäiriö</p>
Vihreä ja punainen	Vaihtuva	Tekn. tilan tark. <p>Laiteohjelmiston päivitys</p>
Pois	/	Virta pois päältä <p>LED sammutettu</p>

1 Jos sinun täytyy nollata kamera, pidä nollauspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan. LED palaa punaisena, kun kamera käynnistyy uudelleen.

Magyar

1 Kapcsolja be a kamerát

Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz **(lásd az 1. részt)**.

2 Töltse le az Imou Life alkalmazást

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR-kódot **lásd: 2. rész**, vagy keressen rá az „Imou Life”-ra. Hozzon létre egy fiókot, és jelentkezzen be.

3 A kamera beállításá

Olvassa be az eszközön vagy az útmutató borítóján található QR-kódot az alkalmazással, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez **(lásd: 3. rész)**.

4 Kamera felszerelése

Ellenőrizze, hogy a felszerelési felület képes-e megtartani a kamera súlyának háromszorosát. A részletes telepítési folyamatot **lásd: 4. rész**.

LED állapota	Készülék állapota	
Zöld	Villogó Folyamatos	A készülék telepítésre készen <p>Megfelelő működés</p>
Vörös	Villogó	Nincs hálózati kapcsolat <p>Nem sikerült a készülék telepítése</p>
	Folyamatos	Indítás <p>Készülékhiba</p>
Zöld+Vörös	Váltakozó	Belső vezérlőprogram frissítése
Ki	/	Kikapcsolás <p>LED kikapcsolva</p>

1 Ha újra szeretné indítani a kamerát, nyomja le a reset gombot 10 másodperce. Az indítás közben a LED folyamatos vörös színben világít.

Slovenščina

1 Vklopite kameru

Kameru priključite na napajanje **(glejte 1. del)**.

2 Pridobite aplikacijo Imou Life

Skenirajte QR kod **2. del** ali poiščite "Imou Life" za prenos in namestitve aplikacije. Ustvarite račun in se prijavite.

3 Nastavitev kamere

Skenirajte kodo QR na ohišju naprave ali na naslovnici tega vodnika z aplikacijo, nato pa sledite navodilom na zaslonu za dokončanje nastavitve **(glejte 3. del)**.

4 Namestitev kamere

Prepričajte se, da je montážna površina dovolj močna, da zdrži trikratno težo kamere. Za podrobni postopek namestitve glejte **4. del**.

Stanje LED diode	Status naprave	
Zelena	Utripajoče Neprekinjeno	Priljavljeno za nastavitev naprave <p>Deluje pravilno</p>
	Utripajoče	Povezava z omrežjem je prekinjena <p>Naprave ni bilo mogoče nastaviti</p>
Rdeča	Neprekinjeno	Zagon <p>Okvara naprave</p>
Zelena in rdeča	Izmenično	Posodobljanje strojne programske opreme
Izklopljeno	/	Izklopljena <p>LED-lučka izklopljena</p>

1 Če morate ponastaviti kamero, pritisnite in držite gumb za ponastavitev. Ko se kamera zažene, LED dioda sveti rdeče.

תירב

1 הפעל את המצלמה

יש לחבר את המצלמה למתח (ראה חלק 1).

2 קבלת האפליקציה Imou Life

סרוק את קוד QR **בחלק 2** או חפש אחר היישומון "Imou Life" כדי להוריד את היישומון ולהתקין אותו. יש ליצור חשבון ולהתחבר.

3 כינון המצלמה

סרוק עם היישומון את קוד QR שעל גוף התקן או על העטיפה של המדריך הזה כדי לודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמשקלם פי שלושה ממשקל המצלמה. לעיון בהוראות המוקדמות ראה חלק 3).

4 התקן את המצלמה

בדוק כדי לוודא שמשטח ההרכבה חזק מספיק כדי לשאת גופים שמשקלם פי שלושה ממשקל המצלמה. לעיון בהוראות התקנה מפורטות ראה חלק 4.

סטטוס התקן	סטטוס נורית LED	
ירוק	מהבהב באופן רציף	מוכן לכינון ההתקן <p>פעלת משורה</p>
	מהבהב	רשת מתוקנת <p>התקנת המכשיר נכשלה</p>
אדום	באופן רציף	אתחול <p>תקלת התקן</p>
ירוק ואדום	לסירוגן	עדכון קושחה
כבוי	/	כהה <p>הנורית כבתה</p>

1 אם נדרש איפוס המצלמה, יש לחוץ באופן ממושך על לחצן האיפוס למשך 10 ש"י עד שהנורית תאיר באדום ויצב בעת אתחול המצלמה.

Latviski

Čeština

1 Zapněte kameru

Připojte kameru k napájení **(viz část 1)**.

2 Stáhněte si aplikaci Imou Life

Naskenujte QR kód **v části 2** nebo vyhledejte „Imou Life“ a aplikaci stáhněte a nainstalujte. Vytvořte si účet a přihlaste se.

3 Nastavení kamery

Pomocí aplikace naskenujte kód QR na těle zařízení nebo na obálce této příručky a poté podle pokynů na obrazovce dokončete nastavení **(viz část 3)**.

4 Nainstalujte kameru

Zajistěte, aby byl montážní povrch dostatečně pevný, aby udržel trojnásobek hmotnosti kamery. Podrobný postup instalace **naleznete v části 4**.

Stavová LED dioda	Stav zařízení	
Zelená	Bliká Fast sken	Připraveno k nastavení zařízení <p>Funguje správně</p>
	Bliká	Síť byla odpojena <p>Zařízení se nepodařilo nastavit</p>
Červená	Fast sken	Prohřihá spouštění <p>Došlo k závadě zařízení</p>
Zelená a červená	Střídavě svítí	Aktualizace firmwaru
Vyp.	/	Vypnutí napájení <p>LED dioda vypnuta</p>

1 Pokud potřebujete kameru resetovat, stiskněte tlačítko Reset a podržte ho 10 s. LED dioda bude při restartování kamery svítit červeně.

Eesti

1 Lülitage kaamera sisse

Ühendage kaamera vooluallikaga **(vt osa 1)**.

2 Rakenduse Imou Life hankimine

Rakenduse allalaadimiseks ja installimiseks skannige QR-koodi **vt 2. osa** või otsige rakendus Imou Life. Looge konto ja logige sisse.

3 Kaamera algeadistamine

Rakendust kasutades skannige seadme korpusel või juhendi kaanel olevat QR-koodi ja järgige algeadistamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid **(vt 3. osa)**.

4 Paigaldage kaamera

Veenduge, et paigalduspind oleks piisavalt tugev kaamera vähemalt kolmekordse raskuse kandmiseks. Üksikasjalikke paigaldusjuhiseid vt **4. osast**.

LED-tule olek	Seadme olek	
Roheline	Vilkuv Püsiv	Seade algeadistuseks valmis <p>Töötab korralikult</p>
	Vilkuv	Võrguüürdepaäs puudub <p>Seadme algeadistamine nurjunud</p>
Punane	Püsiv	Alglaadimine <p>Seadme talitlushäire</p>
Roheline ja punane	Vahelduv	Püsivara värskendamine
Väljas	/	Väljalülitamine <p>LED on välja lülitatud</p>

1 Kui kaamera tuleb lähtestada, hoidke lähtestusnuppu 10 sekundit all. Kaamera käivitumise ajal põleb punane LED püsivalt.